



Instrucciones de uso y Notas técnicas para la instalación



CE

Le felicitamos su elección.

Su caldera es modulante de encendido y regulación electrónicos.

- de alta eficiencia
- · de cámara estanca

Su caldera de condensación, a diferencia de las calderas tradicionales, permite recuperar energía condensando el vapor de agua contenido en los humos de evacuación; es decir, a igual calor producido, **consume menos gas** y los humos de evacuación contienen **menos sustancias nocivas** para el medio ambiente.

Los materiales con los que está fabricada y sus sistemas de regulación le ofrecen seguridad, confort elevado y ahorro energético, lo que le hará aprovechar al máximo las ventajas de la calefacción autónoma.



PELIGRO: las indicaciones marcadas con este símbolo deben cumplirse para evitar accidentes de origen mecánico o genérico (ej.: heridas o contusiones).



PELIGRO: las indicaciones marcadas con este símbolo deben cumplirse para evitar accidentes de origen eléctrico (electrocución).



PELIGRO: las indicaciones marcadas con este símbolo deben cumplirse para evitar el peligro de incendio o explosión.



PELIGRO: las indicaciones marcadas con este símbolo deben cumplirse para evitar accidentes de origen térmico (quemaduras).



ATENCIÓN: las indicaciones marcadas con este símbolo deben cumplirse para evitar funcionamientos defectuosos y/o daños materiales al aparato o a otros objetos.



ATENCIÓN: las indicaciones marcadas con este símbolo contienen información importante que se debe leer detenidamente.



IMPORTANTE



- ✓ El manual debe ser leído detenidamente para permitir un uso racional y seguro de la caldera. Debe conservarse con cuidado, ya que puede ser necesario consultarlo en el futuro. En caso de que, en el futuro, ceda el aparato a otro propietario, debe entregar con aquél este manual.
- El primer encendido debe ser efectuado por uno de los Centros de Asistencia Autorizados. La garantía será válida a partir de la fecha en que se realice.
- ✓ El fabricante declina toda responsabilidad por las eventuales traducciones de este manual que puedan dar lugar a una interpretación errónea, y no podrá ser considerado responsable por el incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual o por las consecuencias de cualquier maniobra que no se describa de forma específica.

DURANTE LA INSTALACIÓN

- ✓ La instalación debe ser realizada por personal cualificado de tal forma que, bajo su responsabilidad, se cumplan todas las leyes y normas nacionales y locales pertinentes.
- ✓ La caldera permite calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición y debe conectarse a una instalación de calefacción y/o a una red de distribución de agua sanitaria de manera compatible con sus prestaciones y su potencia.

La caldera debe alimentarse con gas Natural (G20) o Propano (G31).

La descarga del condensado debe conectarse al conducto de desagüe de condensado doméstico y debe ser inspeccionable.

La caldera deberá destinarse solo al uso para la cual ha sido expresamente concebida; además:

- puede instalarse en exteriores en un lugar parcialmente resguardado. En este caso es necesario equiparla con protecciones adecuadas.
- no debe ser tocada por niños o personas inexpertas;
- evite el uso incorrecto de la caldera;
- no manipule los dispositivos precintados;
- evite el contacto con las partes calientes durante el funcionamiento.

DURANTE EL USO

- ✓ Debido a que es peligroso, queda prohibido obstruir, aunque sea parcialmente, la toma o las tomas de aire para la ventilación del cuarto donde está instalada la caldera.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por uno de los Servicios de Asistencia Autorizados utilizando repuestos originales; limítese únicamente desactivar la caldera (véanse las instrucciones).

✓ Al percibir olor a gas:

- no accione interruptores eléctricos, el teléfono ni cualquier otro dispositivo que pueda producir chispas.
- abra en seguida las puertas y ventanas para crear una corriente de aire que ventile el cuarto;
- · cierre las llaves del gas;
- solicite la intervención de personal profesionalmente cualificado.
- ✓ Antes de poner en marcha la caldera, se aconseja hacer comprobar a personal profesional cualificado que la instalación de alimentación de gas:
 - es estanca;
 - · está dimensionada para el caudal necesario para la caldera;
 - está provista de todos los dispositivos de seguridad y control que disponen las normas vigentes;
 - asegúrese de que el instalador haya conectado la descarga de la válvula de seguridad a un embudo de descarga.

El Fabricante no se responsabiliza de los daños causados por la apertura de la válvula de seguridad y la consiguiente salida de agua, si no está conectada correctamente a una red de desagüe.

- asegúrese de que el instalador haya conectado la descarga del sifón de condensado a un embudo de descarga adecuado, que debe estar realizado de modo que se impida la congelación del condensado y se asegure su correcta evacuación.
- ✓ No toque el aparato con partes del cuerpo mojadas o húmedas y/o descalzo.
- ✓ En caso de trabajos u operaciones de mantenimiento de estructuras ubicadas cerca de los conductos de humos y/o en los dispositivos para la evacuación de humos o sus accesorios, apague el aparato y, una vez finalizado el trabajo, haga que personal profesional cualificado compruebe su eficacia.

Aparato de categoría: Il2H3P (gas G20 20 mbar, G31 37 mbar) País de destino: ES Este aparato es conforme a las siguientes Directivas Europeas: Directiva de Gas 2009/142/CE Directiva de Rendimiento 92/42/CEE Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE El fabricante, con el fin de mejorar constantemente sus productos, se reserva el derecho de modificar los datos detallados en este manual en cualquier momento y sin previo aviso. Este manual es un soporte informativo y no se lo puede considerar como contrato frente a terceros.

ÍNDICE

	DCO	
1	DES	CRIPCION DE LA CALDERA 6
	1.1	Vista de conjunto
	1.2	Valvula de corte
	1.3	Cuadro de mandos
	1.4	Características generales LCD 8
2	INS.	TRUCCIONES DE USO11
	2.1	Advertencias 11
	2.2	Encendido
	2.3	Temperatura del circuito de calefacción 12
	2.4	Temperatura del agua sanitaria
	2.5	Función precalentamiento 3 estrellas 14
	2.6	Apagado 14
3	CON	NSEJOS ÚTILES 16
	3.1	Llenado del circuito de calefacción 16
	3.2	Calefacción
	3.3	Protección antihielo
	3.4	Mantenimiento periódico
	3.5	Limpieza exterior
	3.6	Anomalías de funcionamiento
	3.7	Visualizaciones en modalidad INFO 19
	3.8	Código de anomalía remoto 19
	3.9	Sonda de humos y fusible térmico 20
4	CAR	PACTERÍSTICAS TÉCNICAS 21
-	4 1	Vista de conjunto 21
	4.2	Esquema de principio 22
	4.3	Esquema eléctrico 24
	4.4	Curva característica hidráulica
	4.5	Depósito de expansión
	4.6	Datos técnicos M260.2025 SM/M
	4.7	Datos técnico M260.3035 SM/M 29
5	INS.	ΤΑΙ ACIÓN 32
Č	5.1	Advertencias 32
	5.2	Precauciones de instalación 32
	53	Instalación del sonorte de caldera
	54	Dimensiones 34
	5 5	Racores 34
	5.6	Montaie de la caldera 34
	5.7	Instalación del conducto de expulsión de
	0.1	humos 35
	58	Dimensiones y longitudes de las salidas
	0.0	de humos 36
	59	Colocación de los terminales de tiro 40
	5 10	Conexión eléctrica 40
	5 11	Conexión de un termostato de ambiente o
	5.11	válvulas de zona 42
	5.12	Instalación de la sonda externa de
	5.12	temperatura (opcional) 43

. 43 . 44 . 44 . 47 . 47 . 53 . 53 . 53 . 56 . 56 . 56
. 44 . 44 ha45 . 47 . 49 . 51 . 53 . 53 . 55 . 56 . 59
. 44 . 44 . 47 . 49 . 51 . 53 . 53 . 55 . 56 . 56 . 59
44 147 47 51 53 53 53 53 56 56 56 56 56
1a45 . 47 . 49 . 51 . 53 . 53 . 53 . 56 . 56 . 56 . 56
. 47 51 . 53 . 53 . 53 . 53 . 53 . 56 . 56 . 56 . 56
. 47 51 . 53 . 53 . 53 . 56 . 56 . 56 . 56
51 53 53 53 53 53 56 56 56
51 53 53 53 56 56 56 56
53 53 53 56 56 56 56
. 53 . 53 . 56 . 56 . 56 . 56
. 53 . 56 . 56 . 56 . 59
. 56 . 56 . 56 . 59
. 56 . 56 . 56 . 59
. 56 . 56 . 59
. 50
. 59
. 61
. 61
. 61
. 64
. 64
64
. 04
a 66
. 67
. 67
68
. 00
. 69
. 69
70
. 70
. 70
. 70
. 70
· · · ·

Modelos	Sigla de certificación de la caldera		
X RinNOVA Cond 25S	M260.2025 SM/		
RinNOVA Cond 35S	M260.3035 SM/		

1 DESCRIPCIÓN DE LA CALDERA

1.1 Vista de conjunto

El modelo y el número de serie de la caldera se encuentran impresos en el certificado de garantía



- 1 Cuadro de mandos
- 2 Alojamiento para posible programador horario

1.2 Válvula de corte



igura 1.2

- 3 Etiqueta alimentación de gas
- 4 Tubo de impulsión calefacción
- 5 Tubo de salida agua sanitaria
- 6 Tubo del gas
- 7 Llave de entrada agua sanitaria
- 8 Tubo de retorno calefacción
- 9 Tubo de descarga de condensado
- 10 Llave de vaciado circuito de calefacción
- 11 Tubo de descarga de la válvula de seguridad del circuito de calefacción
- 12 Llave de llenado circuito de calefacción

1.3 Cuadro de mandos



Figura 1.3

- **13** Botón de aumento temperatura agua sanitaria
- 14 Botón de reducción temperatura agua sanitaria
- 15 Botón Reset/Stand-by/Invierno/Verano
- 16 Botón de reducción temperatura calefacción
- 17 Botón de aumento temperatura calefacción
- 18 Pantalla LCD



El RESET que devuelve todos los parámetros al valor de fábrica se realiza solo ajustando el "parámetro 08=04". La realización del reset se indica con el encendido de todos los símbolos de la pantalla.

1.4 Características generales LCD

Para las características técnicas de la caldera, consulte la sección "CARACTERÍSTI-CAS TÉCNICAS" en la pág. 21.



JSO

LEYENDA

RESET	Este símbolo indica que la caldera puede ser reactivada directamente por el usuario pulsando el botón de resta- blecimiento
ze	Este símbolo indica que la avería requiere la interven- ción de asistencia técnica es- pecializada
Ň:	Todos los símbolos represen- tados con líneas alrededor indican que el símbolo está parpadeando

INDICACIONES DADAS POR LA PANTA-LLA LCD

LCD	FUNCIÓN			
Er 01 + RESET	Bloqueo de seguridad por fallo de encendido			
Er 02 + RESET	Bloqueo por disparo del termostato de se- guridad			
Er 03 + RESET	Bloqueo genérico			

LCD	FUNCIÓN					
Er 04 +	Falta de circulación bomba o presión de instalación insuficiente					
Er 05 +	Anomalía control: ven- tilador					
Er 06 + Avería sonda NTC lefacción						
Er 07 +	Avería sonda NTC agua sanitaria					
Er 08 +	Avería sonda NTC ex- terna					
Er 09 +	Avería sonda NTC hu- mos (interrupción)					
Er 10 + RESET	Bloqueo por disparo de la sonda de humos					
8n 	Llama parásita (parpa- deo An + parpadeo nú- mero de error)					
Er 12 +	Avería de la sonda NTC de retorno					
Er 13 +	DT impulsión-retorno > 40K					
Er 14 + RESET	Bomba averiada o tem- peratura primario supe- rior a 105 °C					
Er 14 + 🖍	Falta de circulación desde gradiente tem- peratura (>2K/s)					
Er 19 +	Avería de la sonda de agua sanitaria de en- trada (si está presente)					
Er 69	Bloqueo por error de cableado					
Li Limitación NTC prima rio en agua sanitaria						

LCD	FUNCIÓN	LCD		FUNCIÓN
	Caldera en Stand-By, los guiones se encien- den en secuencia para simular un desplaza-	٥		Presencia llama (Quemador encendido)
	miento (protección an- tihielo activada) Solicitud de llenado: la caldera funciona co- rrectamente de todos modos y enciende los iconos necesarios al- ternando también el mensaje FL cada 1s.		F	Función precalenta- miento 3 estrellas. Indicación no presente. Se podrá comprobar el estado en la sección "INFO" valor " cF " (se alterna el mensaje "cF" con el valor de tempe- ratura del primario has-
~Er ~[]4	Presión insuficiente: la caldera se bloquea con error e indica la ausencia de agua con el código habitual.	Ē		ta el final de la función). Pulsando los botones 13 y 14 durante 5s se conmuta el estado de la función.
30	Caldera a la espera de demanda de calor (solo con el remoto conecta- do)			activación ON u OFF se realiza alternando durante 5s los mensa- ies.
] _{°c}	Caldera en verano (agua sanitaria). Se muestra la tempe- ratura del circuito pri- mario.			La función permanece activada todos los días y a todas horas (no se pueden definir franjas borarias a menos que
	Caldera en invierno (calefacc. + agua sani- taria)			se active por control remoto).
	ratura del circuito pri- mario. Caldera solicitando po- tencia de agua sanita- ria		5	Caldera en fase anti- hielo (parpadeo bP + parpadeo temperatura)
	Se muestra la tempera- tura del agua sanitaria.			Consigna Calefacción (se deshabilitan todos
	Caldera solicitando po- tencia de calefacción.			Control remoto co- nectado (un parpadeo
Ň	Encendido quemador (descarga)			cada 4s)

LCD	FUNCIÓN
46 **	Consigna Agua sanita- ria (se deshabilitan todos los demás símbolos)
Po 35	Bomba activa para la fase de post-circula- ción (parpadeo Po + parpadeo temperatura)
ЦЦ 56	Encendido diferido del quemador para con- figuración de sistema (parpadeo uu + parpa- deo temperatura)
* 55 .	Plazo de mantenimien- to vencido. Parpadeo de la llave (sin mostrar otros erro- res)
	Caldera en función deshollinador. La activación del des- hollinador se realiza ajustando el "paráme- tro 09=01" y se indica: LP= mínimo agua sani- taria hP= mínimo calefac- ción cP= máximo agua sa- nitaria. El paso se realiza con los botones 17 (aumen- to) y 16 (reducción) de temperatura del agua sanitaria. Los mensajes del dis- play se alternan.

osn

2 INSTRUCCIONES DE USO

2.1 Advertencias



Compruebe que el circuito de calefacción está regularmente lleno de agua aunque la caldera sirva sólo para la producción de agua caliente sanitaria.

De no ser así llénelo correctamente; véase la sección "Llenado del circuito de calefacción" en la pág. 16.

Todas las calderas incluyen un sistema "antihielo" que se dispara si su temperatura desciende por debajo de los 5°C; por tanto **no desactive la caldera**.

Si no utiliza la caldera durante las temporadas frías, dado el riesgo de formación de hielo, siga las instrucciones de la sección "Protección antihielo" en la pág. 16.

2.2 Encendido

• Las llaves de la caldera deben estar abiertas Figura 2.1.



 Conecte la alimentación eléctrica de la caldera accionando el interruptor bipolar incluido en la instalación. La pantalla LCD muestra el estado en el que se encuentra la caldera (el último memorizado) Figura 2.2.



Figura 2.2

Funcionamiento correcto para calefacción/agua sanitaria

 Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón 15 hasta que aparezcan en la pantalla los dos símbolos y figura 2.3.





La pantalla LCD muestra la temperatura de la caldera (circuito primario) y los símbolos

y 'IIIII, el símbolo °C parpadea lentamente Figura 2.4.



Figura 2.4

Funcionamiento de la caldera sólo para producción de agua caliente:

 Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón 15 hasta que aparezca en la pantalla el símbolo Figura 2.5.



Figura 2.5

La pantalla LCD muestra la temperatura de la caldera (circuito primario) y el símbolo fier: el símbolo $^{\circ}C$ parpadea lentamente Figura 2.6.



Figura 2.6

2.3 Temperatura del circuito de calefacción

La temperatura del agua caliente de impulsión de la calefacción puede regularse mediante los botones 16 (reducción) y 17 (aumento) (Figura 2.5) desde un mínimo de unos 25°C hasta un máximo de unos 80°C. La primera vez que se pulsa uno de los dos botones se muestra el valor de "consigna", la segunda vez se puede modificar.

Indicación dada por la pantalla LCD:

 el valor de "consigna" de la temperatura del agua caliente de impulsión de la calefacción y el símbolo "IIIII, parpadean. El fondo de la pantalla aparece iluminado (Figura 2.7).



Figura 2.7

Regulación de la temperatura de calefacción en función de la temperatura exterior (sin sonda externa)

Regule la temperatura del agua caliente de impulsión de la calefacción de la siguiente manera:

- de 25 a 35 si la temperatura exterior está comprendida entre 5 y 15°C
- de 35 a 60 si la temperatura exterior está comprendida entre -5 y +5°C
- de 60 a 80 si la temperatura exterior es inferior a -5°C.

Su instalador cualificado le podrá aconsejar las regulaciones más idóneas para su instalación.

La ausencia del símbolo 🖒 en la pantalla LCD indica que se ha alcanzado la temperatura ajustada.

nso

Demanda de potencia en calefacción

Cuando la caldera recibe una demanda de potencia en calefacción, en la pantalla puede verse el símbolo **()** seguido de un aumento del valor de temperatura del agua de impulsión de la calefacción. El símbolo ***11111**, parpadea (Figura 2.8).



Figura 2.8

Regulación de la temperatura de calefacción con sonda exterior instalada

Si está instalada la sonda externa (opcional), la caldera regula automáticamente la temperatura del agua de impulsión de la instalación de calefacción en función de la temperatura exterior.

En este caso el reglaje de la caldera debe ser realizado por un instalador cualificado (véase "Ajuste del coeficiente K de la sonda externa" en la pág. 45).

De todas formas, si la temperatura ambiente no fuera agradable, se puede aumentar o reducir la temperatura de impulsión de la instalación de calefacción en \pm 15 °C usando los botones 16 (reducción) y 17 (aumento) (Figura 2.5).

2.4 Temperatura del agua sanitaria

La temperatura del agua caliente sanitaria puede regularse mediante los botones 13 (aumento) y 14 (reducción) (Figura 2.5) desde un mínimo de unos 35°C hasta un máximo de unos 60°C. La primera vez que se pulsa uno de los dos botones se muestra el valor de "consigna", la segunda vez se puede modificar. Indicación dada por la pantalla LCD:

 el valor de "consigna" del agua caliente sanitaria y el símbolo parpadean. El fondo de la pantalla aparece iluminado (Figura 2.7).



Figura 2.9

Regulación

Ajuste la temperatura del agua sanitaria a un valor adecuado para sus necesidades.

Así se reducirá la necesidad de mezclar el agua caliente con la fría.

De esta forma apreciará las características de la regulación automática.

Si el agua es especialmente dura, le aconsejamos que ajuste la caldera a temperaturas inferiores a 50°C.

En estos casos le aconsejamos que incorpore un ablandador a la instalaciónde agua sanitaria.

Si el caudal máximo del agua caliente sanitaria es tan elevado que no permite alcanzar una temperatura suficiente, haga que el Técnico del Servicio de Asistencia Autorizada instale un limitador de caudal adecuado.

Demanda de agua caliente sanitaria

Cuando la caldera recibe una demanda de potencia en funcionamiento de agua caliente sanitaria, en la pantalla puede verse el símbolo o seguido de un aumento del valor de temperatura del agua sanitaria. El símbolo fraparpadea (Figura 2.10).



Figura 2.10

2.5 Función precalentamiento 3 estrellas

Esta función reduce el consumo de agua sanitaria en el momento de la toma, preparando el agua de la caldera a la temperatura requerida.

Para activar la función de precalentamiento 3 estrellas, mantenga pulsados simultáneamente los botones 13 y 14 (Figura 2.13) hasta que aparezca en el display LCD el mensaje "**cF**" que se alterna con el mensaje "**on**".



Figura 2.11

Nota: si se desconecta la alimentación eléctrica de la caldera, cuando vuelva a encenderla espere al menos 1 minuto antes de activar la función.

Para deshabilitar la función de precalentamiento 3 estrellas, mantenga pulsados simultáneamente los botones 13 y 14 (Figura 2.13) hasta que aparezca en el display LCD el mensaje "**cF**" que se alterna con el mensaje "oF".



Figura 2.12

2.6 Apagado

Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón 15 (Figura 2.13) hasta que aparezca en la pantalla el símbolo - (Figura 2.14).









Si no se va a utilizar la caldera durante un largo periodo:

- Desconecte la caldera de la red de alimentación eléctrica;
- Cierre las llaves de la caldera Figura 2.15;



Figura 2.15

 En caso necesario, vacíe los circuitos hidráulicos; véase la sección "Vaciado del circuito sanitario" en la pág. 67 y sección "Vaciado del circuito de calefacción" en la pág. 67.

CONSEJOS ÚTILES

3 CONSEJOS ÚTILES

3.1 Llenado del circuito de calefacción



Pulse simultáneamente los botones 15 y 17 para entrar en el menú "INFO" (información). El display mostrará el valor índice "**d0**" alternado con el valor de presión "**13**" (1,3 bar). El número, que indica la presión, aparece sin punto decimal, y la letra indica la unidad de medida (bar) (Figura 3.2).



Figura 3.2

Abra la llave de llenado de la Figura 3.1 situada bajo la caldera y compruebe al mismo tiempo la presión del circuito de calefacción en el display. La presión debe estar entre 1 bar y 1,5 bar (ej. 1,3 bar en la (Figura 3.2). El valor de la presión debe estar comprendido entre 1 y 1,5 bar (Figura 3.2).

Una vez efectuada la operación, vuelva a cerrar la llave de llenado y purgue el aire que pueda haber en los radiadores.

3.2 Calefacción

Para un funcionamiento racional y económico, instale un termostato de ambiente. No cierre nunca el radiador del cuarto donde está instalado el termostato de ambiente. Si un radiador (o un convector) no se calienta, purgue el aire en la instalación y compruebe que la llave correspondiente esté abierta. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, no intervenga en las llaves de los radiadores. En su lugar, reduzca la temperatura de calefacción mediante el termostato de ambiente o usando los botones 16 y 17 de regulación de la calefacción (Figura 3.3).



3.3 Protección antihielo

El sistema antihielo, y otras eventuales protecciones adicionales, protegen la caldera

CONSIGLI UTILI

contra posibles daños producidos por la congelación.

Dicho sistema no garantiza la protección de toda la instalación hidráulica.

Si existe la posibilidad de que la temperatura exterior alcance valores inferiores a 0°C, se aconseja dejar activada toda la instalación, ajustando el termostato de ambiente a baja temperatura.

La función anti-hielo está activa incluso con la caldera en stand-by (Figura 3.4).



Figura 3.4

En caso de que se desactive la caldera, mande realizar a un técnico cualificado el vaciado de la caldera (circuito de calefacción y agua sanitaria) y el de la instalación de calefacción y agua sanitaria.

3.4 Mantenimiento periódico

Para un funcionamiento eficiente y regular de la caldera, se aconseja llevar a cabo una vez al año, como mínimo, su mantenimiento y limpieza por parte de un Técnico del Servicio de Asistencia Autorizado.

Durante la revisión, se deben controlar y limpiar los componentes más importantes de la caldera. Este control se puede efectuar en el marco de un contrato de mantenimiento.

3.5 Limpieza exterior



Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza, desconecte la caldera de la red de alimentación eléctrica. Para la limpieza, use un paño empapado en agua y jabón.

No use: disolventes, sustancias inflamables o sustancias abrasivas.

3.6 Anomalías de funcionamiento

Si la caldera no funciona y en la pantalla LCD aparece un código que se alterna con las letras **Er** y el mensaje **reset** (véase "Características generales LCD" en la pág. 8) la caldera está bloqueada. El fondo de la pantalla parpadea (Figura 3.5).



Figura 3.5

Para restablecer su funcionamiento pulse el botón reset 15 (Figura 3.3) en el cuadro de mandos de la caldera.



Si se producen bloqueos de seguridad con frecuencia, debe notificarse al Centro de Asistencia Autorizado.

Otras posibles anomalías indicadas por la pantalla LCD

Si la pantalla LCD muestra un código que se alterna con las letras **Er** y el símbolo **se** significa que la caldera presenta una anomalía que no se puede solucionar.

El fondo de la pantalla parpadea (Figura 3.6).

CONSEJOS ÚTILES





Figura 3.6

Otra indicación posible se da cuando el intercambiador de agua sanitaria no consigue intercambiar toda la potencia suministrada por la caldera.

Ej. intercambiador de agua sanitaria obstruido por la cal. Esto solo se produce cuando la caldera recibe una demanda de agua caliente sanitaria.

En la pantalla LCD aparece el código **01** alternado con la letra **Li**. El fondo de la pantalla parpadea (Figura 3.7).



Figura 3.7



Para restablecer el correcto funcionamiento de la caldera, llame al Técnico del Centro de Asistencia Autorizado.

Ruido de burbujas de aire

Compruebe la presión del circuito de calefacción y, en caso necesario, efectúe el llenado; véase la sección "Llenado del circuito de calefacción" en la pág. 16.

Presión baja en el manómetro

Vuelva a añadir agua a la instalación de calefacción.

Para realizar esta operación, consulte la sección "Llenado del circuito de calefacción" en la pág. 16.

La comprobación periódica de la presión en la instalación de calefacción corre a cargo del usuario.

Si las adiciones de agua fueran demasiado frecuentes, haga que el servicio de asistencia técnica controle que no haya pérdidas debidas a la instalación de calefacción o a la propia caldera.

Sale agua por la válvula de seguridad

Compruebe que la llave de llenado esté bien cerrada (véase "Llenado del circuito de cale-facción" en la pág. 16).

Compruebe en el manómetro que la presión del circuito de calefacción no esté cerca de los 3 bar. De ser así, se aconseja evacuar parte del agua de la instalación a través de las válvulas de alivio de aire presentes en los radiadores, de modo que la presión vuelva a un valor normal.



En caso de anomalías distintas de las descritas, apague la caldera siguiendo las instrucciones de la sección "Apagado" en la pág. 14 y llame al Técnico del Centro de Asistencia Autorizado.

3.7 Visualizaciones en modalidad INFO

La modalidad INFO permite consultar determinada información acerca del estado de funcionamiento de la caldera. En caso de malfuncionamiento de la caldera, puede resultar útil comunicar esta información al Centro de Asistencia para averiguar sus causas.

Para acceder a la modalidad INFO mantenga pulsados simultáneamente los botones 15 y 17 (Figura 3.8) hasta que aparezcan en la pantalla las letras **d** alternadas con un código (Figura 3.9).



Figura 3.8



Figura 3.9

Para desplazar los valores pulse los botones 16 (reducción) y 17 (aumento). Para salir de la modalidad INFO mantenga pulsados simultáneamente los botones 15 y 17 (Figura 3.8). La tabla resume los valores que pueden aparecer en la modalidad INFO.

Valor mostrado	Índice		
Presión del circuito primario	d0 + valor		
Temperatura exterior	d1 + valor		
K valor de la curva definida en local	d2 + valor		
Valor offset de la curva climá- tica	d3 + valor		
Punto de consigna de cale- facción calculado (con curva climática o punto de consigna definido)	d4 + valor		
Temperatura NTC de impul- sión	d5 + valor		
Temperatura NTC de retorno	d6 + valor		
Punto de consigna del agua sanitaria	c0 + valor		
Punto de consigna del agua sanitaria	d7 + valor		
Caudal de agua sanitaria	c2 + valor		
Temperatura de humos (si está prevista)	d8 + valor		
Velocidad del ventilador (si está prevista)	d9 + valor		
Presión de humos (no pre- sente)	dA +		
Valor de ionización	db + valor		
Número de meses restantes para mantenimiento	c3 + valor		
Estado 3 estrellas (ON=01, OFF=00)	cF + valor		
Código HW – BIC	dc + valor		
Revisión HW – BIC	dd + valor		
Código FW – BIC	dE + valor		
Revisión FW – BIC	dF + valor		

3.8 Código de anomalía remoto

JSO

CONSEJOS ÚTILES

Si la caldera tiene conectado el control remoto (opcional), en la parte central de la pantalla puede aparecer un código que indica una anomalía en la caldera.

La anomalía presente se indica con un código numérico seguido de la letra **E**.

La tabla reúne los posibles códigos que pueden aparecer en el control remoto.

Anomalía	Código
Bloqueo fallo de encendido	01E
Bloqueo disparo termostato seguridad	02E
Bloqueo genérico	03E
Falta de agua en el circuito de calefacción o circulación	04E
Anomalía control ventilador	05E
Anomalía sonda NTC cale- facción	06E
Anomalía sonda NTC sanita- ria	07E
Anomalía sonda NTC externa	08E
Anomalía sonda NTC humos (interrupción)	09E
Bloqueo por disparo sonda evacuación	10E
Llama parásita	11E
Falta de circulación o bomba averiada o disparo por tempe- ratura límite primario	14E

3.9 Sonda de humos y fusible térmico El disparo del fusible térmico implica el bloqueo de seguridad, que debe ser restablecido por el Centro de Asistencia Autorizado.

La sonda de humos 20 y el fusible térmico 21 indicados en la Figura 3.10 son disposi-

tivos de seguridad.

La sonda de humos 20 se dispara cuando la temperatura de los humos supera los 110°C, poniendo la caldera en bloqueo de seguridad y apagándola.

Para restablecer el funcionamiento normal de la caldera, basta pulsar el botón 15 (Figura 3.8).

Si la sonda de humos 20 no se dispara y por tanto no pone la caldera en bloqueo de seguridad, se activa el fusible térmico 21 como dispositivo de seguridad adicional.

Este componente pone la caldera en bloqueo de seguridad cuando la temperatura de los humos alcanza los 167°C.

Para restablecer el funcionamiento normal de la caldera, es necesario ponerse en contacto con el Centro de Asistencia Autorizado.





Figura 3.10

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.1 Vista de conjunto



4.2 Esquema de principio



Figura 4.2

- 4 Tubo de impulsión calefacción
- 5 Tubo de salida agua sanitaria
- 6 Tubo del gas
- 7 Llave de entrada agua sanitaria
- 8 Tubo de retorno calefacción
- 9 Tubo de descarga de condensado
- 10 Llave de vaciado del circuito de calefacción
- 12 Llave de llenado del circuito de calefacción
- **19** Racor de purga del intercambiador primario de condensación
- 20 Sonda NTC de humos
- 21 Fusible térmico
- 22 Sonda NTC de calefacción

- 23 Intercambiador primario de condensación
- 24 Termostato de seguridad
- 25 Electrodo de detección de llama
- 26 Válvula de seguridad a 3 bar
- 27 Válvula purga automática
- 28 Bomba
- 29 Tapón de purga bomba
- 30 Válvula de gas
- 31 Toma presión entrada válvula gas
- 32 Sonda NTC agua sanitari
- 33 Quadro que contiene:

Bornera sonda temperatura exterior, control remoto y sonda acumulador Bornera alimentación y termostato de ambiente

- 34 Transductor de calefacción
- 35 Sifón de descarga de condensado
- 36 Intercambiador agua sanitaria
- 37 Válvula de tres vías
- 38 Obturador válvula de tres vías
- 39 Ventilador
- 40 Aerotech (diafragma aire/gas)
- 41 Electrodo de encendido
- 42 Quemador
- 43 Flujómetro de agua sanitaria
- 44 Vepósito de expansión
- 45 Filtro agua sanitaria
- 46 Limitador de caudal agua sanitaria
- 47 Toma de aspiración de humo
- 48 Toma de aspiración de aire
- 49 Toma de aspiración de humo
- 50 Toma de aspiración de aire
- 51 By-pass integrado

* Para acceder a la *Placa de Datos*, desmonte el panel frontal de la carcasa tal y como se describe en el capítulo *"Mantenimiento"*.

4.3 Esquema eléctrico

1	Válvula de tres vías	7	Sonda humos	13	Termostato de seguridad
2	Bomba	8	Fusible térmico	14	Tarjeta display LCD
3	Válvula de gas	9	NTC agua sanitaria	15	Bornera termostato ambiente
4	Ventilador	10	Flujómetro de agua sanitaria	16	Bornera alimentación eléctrica
5	Electrodi de encendido	11	Transductor de calefacción	17	Bornera Remoto - Sonda externa
6	Electrodo de detección	12	NTC calefacción		



а	naranja	g	amarillo	n	negro	g/v	amarillo / verde
b	blanco	gr	gris	r	rojo		
с	celeste (azul)	m	marrón	v	violeta		

Figura 4.3

4.4 Curva característica hidráulica

La curva característica hidráulica representa la presión (altura de elevación) a disposición de la instalación de calefacción en función del caudal.

Modelo M260.2025 SM/M Presión (bar)



Figura 4.4



Figura 4.5

Ya se ha restado la pérdida de carga de la caldera.

Caudal con llaves termostáticas cerradas.

La caldera incluye un by-pass automático, que funciona como protección del intercambiador de condensación primario.

Si la circulación de agua por la instalación de calefacción disminuye en exceso o se detiene totalmente debido al cierre de válvulas termostáticas o de las llaves de los elementos del circuito, el by-pass asegura una circulación de agua mínima por el interior del intercambiador de condensación primario.

El by-pass está calibrado para una presión diferencial de aproximadamente 0,3-0,4 bar.

4.5 Depósito de expansión

La diferencia de altura entre la válvula de seguridad y el punto más alto de la instalación puede ser, como máximo, de 10 metros.

Para diferencias superiores, aumente la presión de precarga del depósito de expansión y de la instalación en frío, 0,1 bar por cada incremento de 1 metro.

Capacidad total	Ι	7,0
Drasián do procerzo	kPa	100
Presion de precarga	bar	1,0
Capacidad útil	Ι	3,5
Contenido máximo de la instalación *	I	109

Figura 4.6

- * En condiciones de:
- Temperatura media máxima de la instalación 85°C
- Temperatura inicial durante el llenado de la instalación 10°C



Para instalaciones con contenido superior al contenido máximo de la instalación (indicado en la tabla) es necesario instalar un depósito de expansión suplementario.

4.6 Datos técnicos M260.2025 SM/M

(Q.nom.) Capacidad térmica nomi-	kW	20,0
nalen calefacción (Hi)	kcal/h	17197
(Q.nom.) Capacidad térmica nomi-	kW	25,0
nal en agua sanitaria (Hi)	kcal/h	21496
(Q.min.) Capacidad térmica mínima	kW	6
(Hi)	kcal/h	5159
* Potencia útil en calefacción máx.	kW	19,48
60°/80°C	kcal/h	16750
* Potencia útil en agua sanitaria máx. 60°/80°C	kW	24,35
	kcal/h	20937
* Determine (#11 m/m 00%/00%0	kW	5,9
	kcal/h	5035
** Potencia útil en calefacción máx. 30°/50°C	kW	21,2
	kcal/h	18229
** Potencia útil en agua sanitaria máx. 30°/50°C	kW	26,6
	kcal/h	22872
	kW	6,456
Potencia util min. 30°/50°C	kcal/h	5551

Datos en calefacción		
Clase Nox		5
NOx ponderado	mg/ kWh	30
	ppm	17
CO pond EN483 (0% O2)	ppm	120,0
CO con Q.nom.(0% O2) ***	ppm	139,0
CO con Q.min.(0% O2) ***	ppm	9,0
CO2 con Q.nom. G20	%	9,2 - 9,8
CO2 con Q.min. G20	%	8,7 - 9,3
CO2 con Q.nom. G31	%	9,9 - 10,8
CO2 con Q.min. G31	%	9,4- 10,4
** Cantidad de condensado con Q.nom. 30°/50°C	l/h	3,2
** Cantidad de condensado con Q.min. 30°/50°C	l/h	0,9
pH del condensado	l/h	4,0

Datos en agua sanitaria		
CO2 con Q.nom. G20	%	9,3 - 9,9
CO2 con Q.min. G20	%	8,7 - 9,3
CO2 con Q.nom. G31	%	10,0 - 10,9
CO2 con Q.min. G31	%	9,4- 10,4

* Con temperaturas del agua de retorno que no permiten la condensación

** Con temperaturas del agua de retorno que permiten la condensación

*** Con salida de humos coax 60/100 0,9 m y gas NATURAL G20

Rendimiento medido en calefacción		
* Rendim. nom. 60°/80° C	%	97,4
* Rendim. mín. 60°/80° C	%	97,4
** Rendim. nom. 30°/50° C	%	106,2
** Rendim. mín. 30°/50° C	%	107,6
* Rendim. con 30% de carga	%	101,5
** Rendim. con 30% de carga	%	107,7
Pérdidas térmicas hacia la chime- nea con quemador en funciona- miento	Pf (%)	2,4
Pérdidas térmicas hacia la chi- menea con quemador apagado ΔT=50°C	Pfbs (%)	0,2
Pérdidas térmicas hacia el am- biente a través de la cubierta con quemador en funcionamiento	Pd (%)	0,2
Número estrellas		* * * *

Presión de alimentación de gas			
Gas		Pa	mbar
	Nom.	2000	20
Natural G20	Mín.	1700	17
	Máx.	2500	25
	Nom.	3000	30
Propano G31	Mín.	2000	20
	Máx.	3500	35

Máximo caudal de gas en calefacción		
Natural G20	m³/h	2,15
Propano G31	kg/h	1,55
Máximo caudal de gas en agua sanitaria		
Natural G20	m³/h	2,67
Propano G31	kg/h	1,94
Capacidad mínima gas		
Natural G20	m³/h	0,65
Propano G31	kg/h	0,47

Diafragma gas	Ø mm /100
Natural G20	565
Propano G31	430
Diafragma mixer aire/gas	
Natural G20	Fucsia
Propano G31	Fucsia

Calefacción		
Temperatura regulable *	°C	25 - 85
Temp. máx. de trabajo	°C	90
Presión máxima	kPa	300
	bar	3,0
Presión mínima	kPa	30
	bar	0,3
Presión disponible (con 1000 l/h)	kPa	23
	bar	0,23

* Con potencia útil mínima

°C	35 - 55
kPa	1000
bar	10
kPa	30
bar	0,3
l/min	15,9
l/min	11,4
l/min	2,5
l/min	13
	°C kPa bar kPa bar l/min l/min l/min

* Referido a norma EN 625

Proyectación chimenea #		
Temperatura máx. de humos 60°/80°C	°C	76
* Temperatura máx de humos 30°/50°C	°C	54
Caudal másico máx. de humos	kg/s	0,0089
Caudal másico mín. de humos	kg/s	0,0028
Caudal másico máx. de aire	kg/s	0,0085
Caudal másico mín. de aire	kg/s	0,0027

Valores referidos a pruebas con salida desdoblada 80 mm de 1 +1 gas Natural G20 y con la capacidad térmica en agua sanitaria

Datos eléctricos	· · · ·	
Tensión	V	230
Frecuencia	Hz	50
Potencia eléctrica	W	102
Grado de protección	I	PX5D

Otras características		
Altura	mm	700
Anchura	mm	400
Profundidad	mm	290
Peso	kg	31
Temp. ambiente mínima	°C	-10
Temp. ambiente máxima	°C	60

Salidas de humos		
Caldera tipo		
B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83		
ø conducto de humos/aire coaxial	mm	60/100
ø conducto de humos/aire desdo- blado	mm	80/80
ø conducto de humos/aire coaxial de techo	mm	80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar corresponde a aproximadamente 10 mm H20

4.7 Datos técnico M260.3035 SM/M

(Q.nom.) Capacidad térmica nomi-	kW	30,0
nalen calefacción (Hi)	kcal/h	25795
(Q.nom.) Capacidad térmica nomi-	kW	34,0
nal en agua sanitaria (Hi)	kcal/h	29235
(Q.min.) Capacidad térmica mínima	kW	8,5
(Hi)	kcal/h	7309
* Potencia útil en calefacción máx.	kW	29,46
60°/80°C	kcal/h	25331
* Potencia útil en agua sanitaria	kW	33,4
máx. 60°/80°C	kcal/h	28719
	kW	8,3
	kcal/h	7133
** Potencia útil en calefacción máx.	kW	32,13
30°/50°C	kcal/h	27627
** Potencia útil en agua sanitaria máx. 30°/50°C	kW	36,4
	kcal/h	31298
** Potencia útil mín. 30°/50°C	kW	9,17
	kcal/h	7885

Datos en calefacción		
Clase Nox		5
NOx ponderado	mg/ kWh	38
	ppm	22
CO pond EN483 (0% O2)	ppm	175,0
CO con Q.nom.(0% O2) ***	ppm	160,0
CO con Q.min.(0% O2) ***	ppm	8,0
CO2 con Q.nom. G20	%	9,2 - 9,8
CO2 con Q.min. G20	%	8,7 - 9,3
CO2 con Q.nom. G31	%	9,9 - 10,8
CO2 con Q.min. G31	%	9,4- 10,4
** Cantidad de condensado con Q.nom. 30°/50°C	l/h	4,8
** Cantidad de condensado con Q.min. 30°/50°C	l/h	1,4
pH del condensado	l/h	4,0

Datos en agua sanitaria		
CO2 con Q.nom. G20	%	9,3 - 9,9
CO2 con Q.min. G20	%	8,7 - 9,3
CO2 con Q.nom. G31	%	10,0 - 10,9
CO2 con Q.min. G31	%	9,4- 10,4

* Con temperaturas del agua de retorno que no permiten la condensación

** Con temperaturas del agua de retorno que permiten la condensación

*** Con salida de humos coax 60/100 0,9 m y gas NATURAL G20

Rendimiento medido en calefacción		
* Rendim. nom. 60°/80° C	%	98,2
* Rendim. mín. 60°/80° C	%	97,6
** Rendim. nom. 30°/50° C	%	107,1
** Rendim. mín. 30°/50° C	%	107,9
* Rendim. con 30% de carga	%	102,1
** Rendim. con 30% de carga	%	107,3
Pérdidas térmicas hacia la chime- nea con quemador en funciona- miento	Pf (%)	1,7
Pérdidas térmicas hacia la chi- menea con quemador apagado ΔT=50°C	Pfbs (%)	0,2
Pérdidas térmicas hacia el am- biente a través de la cubierta con quemador en funcionamiento	Pd (%)	0,1
Número estrellas		* * * *

Presión de alimentación de gas			
Gas		Pa	mbar
Natural G20	Nom.	2000	20
	Mín.	1700	17
	Máx.	2500	25
Propano G31	Nom.	3000	30
	Mín.	2000	20
	Máx.	3500	35

Máximo caudal de gas en calefacción		
Natural G20	m³/h	3,17
Propano G31	kg/h	2,33
Máximo caudal de gas en agua sanitaria		
Natural G20	m³/h	3,60
Propano G31	kg/h	2,64
Capacidad mínima gas		
Natural G20	m³/h	0,90
Propano G31	kg/h	0,66

	<u> </u>
1	
	<u> </u>
	\mathbf{c}
	~
	<₹
	-
	<
	••
	_
	_

Diafragma gas	Ø mm /100
Natural G20	690
Propano G31	505
Diafragma mixer aire/gas	
Natural G20	Blu
Propano G31	Blu

Calefacción		
Temperatura regulable *	°C	25 - 85
Temp. máx. de trabajo	°C	90
Presión máxima	kPa	300
	bar	3,0
Presión mínima	kPa	30
	bar	0,3
Drasián diananikla (san 1000 l/k)	kPa	27
	bar	0,27

* Con potencia útil mínima

Agua sanitaria		
Temp. Mínima-Máxima	°C	35 - 55
	kPa	1000
Presion maxima	bar	10
Presión mínima	kPa	30
	bar	0,3
Caudal máximo		
(ΔT =25 K)	l/min	21,6
(ΔT =35 K)	l/min	15,6
Caudal mínimo	l/min	2,5
Caudal específico agua sanitaria (ΔT=30 K) *	l/min	19

* Referido a norma EN 625

Proyectación chimenea #			
Temperatura máx. de humos 60°/80°C	°C	82	
* Temperatura máx de humos 30°/50°C	°C	58	
Caudal másico máx. de humos	kg/s	0,0133	
Caudal másico mín. de humos	kg/s	0,0040	
Caudal másico máx. de aire	kg/s	0,0127	
Caudal másico mín. de aire	kg/s	0,0038	

Valores referidos a pruebas con salida desdoblada 80 mm de 1 +1 gas Natural G20 y con la capacidad térmica en agua sanitaria

Datos eléctricos		
Tensión	V	230
Frecuencia	Hz	50
Potencia eléctrica	W	135
Grado de protección	IPX5D	

Otras características		
Altura	mm	700
Anchura	mm	400
Profundidad	mm	290
Peso	kg	34,5
Temp. ambiente mínima	°C	-10
Temp. ambiente máxima	°C	60

Salidas de humos		
Caldera tipo		
B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83		
ø conducto de humos/aire coaxial	mm	60/100
ø conducto de humos/aire desdo- blado	mm	80/80
ø conducto de humos/aire coaxial de techo	mm	80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar corresponde a aproximadamente 10 mm H20

5 INSTALACIÓN

5.1 Advertencias

El aparato debe evacuar los productos de la combustión directamente al exterior o a un cañón de chimenea adecuado y destinado a tal fin, y cumplir las normas nacionales y locales vigentes.

El aparato no es apto para recibir condensado procedente del sistema de evacuación de los productos de la combustión.

Antes de la instalación es **absolutamente necesario** lavar en profundidad todas las tuberías de la instalación usando productos químicos no agresivos. Esta operación tiene la finalidad de eliminar los posibles residuos o impurezas que podrían perjudicar el buen funcionamiento de la caldera.

Tras el lavado es necesario realizar un tratamiento de la instalación.

La garantía ordinaria no cubrirá los posibles problemas que puedan resultar del incumplimiento de dichas disposiciones.

Compruebe:

- Que la caldera sea apta para el tipo de gas distribuido (véase la etiqueta adhesiva). Si fuese necesario adaptar la caldera a un tipo de gas distinto, véase la sección "CAMBIO DE GAS" en la pág. 61.
- Que las características de las redes de alimentación eléctrica, de agua y de gas correspondan con las citadas en la placa;

La evacuación de los productos de la combustión debe realizarse usando únicamente los kits de expulsión de humos que suministra el fabricante, ya que forman parte integrante de la caldera.

Para el gas Propano (G31), la instalación debe, además, ser conforme a las prescripciones de las sociedades distribuidoras y cumplir los requisitos de las normas técnicas y leyes vigentes.

La válvula de seguridad debe estar conectada a un conducto de desagüe adecuado, para evitar inundaciones en caso de disparo de la válvula.

El sifón de la descarga del condensado debe estar conectado al conducto de desagüe de condensado doméstico, debe ser inspeccionable y estar realizado de manera que se impida la congelación del condensado.

La instalación eléctrica debe ser conforme con las normas técnicas, en especial:

- La caldera debe conectarse obligatoriamente a una instalación de tierra eficaz por medio del borne adecuado;
- Debe instalarse cerca de la caldera, un interruptor omnipolar que permita la desconexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III. Para las conexiones eléctricas, consulte la sección "Conexión eléctrica" en la pág. 40.
- Los conductores eléctricos para la conexión del control remoto y de la sonda externa a la caldera deben recorrer conductos distintos de los de la tensión de red (230 V), ya que están alimentados a baja tensión de seguridad.

5.2 Precauciones de instalación



Durante la instalación, siga las siguientes instrucciones:

- Fije la caldera a una pared resistente.
- · Respete las medidas del conducto de

evacuación de humos (indicadas en la sección "Dimensiones y longitudes de las salidas de humos" en la pág. 36) y siga los métodos de instalación correctos del conducto, expuestos en la hoja de instrucciones entregada con el kit de tubos de expulsión de humos.

• Alrededor del aparato, deje las distancias mínimas indicadas en la Figura 5.1.



Todas las medidas son en mm Figura 5.1

- Deje 5 cm de espacio libre delante de la caldera en caso de incorporación en un mueble, una protección o una hornacina.
- En caso de que anteriormente hubiera una instalación calefactora, antes de instalar la caldera, lleve a cabo una limpieza minuciosa para poder eliminar los depósitos de limo formados con el tiempo.
- Se aconseja incorporar a la instalación un filtro de decantación, o usar un producto de acondicionamiento en el agua que circula por ella.

En particular, esta última solución, además de limpiar la instalación, ejerce una acción anticorrosiva que favorece la formación de una película de protección sobre las superficies metálicas y neutraliza los gases presentes en el agua.



Llenado de la instalación de calefacción:

- Si se instala la caldera en locales en los que la temperatura ambiente pueda descender de los 0°C, se recomienda tomar las medidas oportunas para evitar que la caldera sufra daños.
- No añada al agua de calefacción productos anticongelantes o anticorrosivos con características químico-físicas incompatibles con los componentes hidráulicos de la caldera y/o en concentraciones incorrectas.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por posibles daños.

Informare al usuario acerca de la función antihielo de la caldera y sobre los posibles productos químicos introducidos en la instalación de calefacción.

5.3 Instalación del soporte de caldera

La caldera está equipada con un soporte que sirve para el montaje.

Hay disponible una plantilla de papel (incluida) que contiene todas las medidas y datos para la instalación correcta del soporte.

La instalación hidráulica y del gas debe terminar en racores hembra (de 3/4" para el gas y la impulsión y retorno de la calefacción, y de 1/2" para la entrada y salida de

agua sanitaria), o bien en tubos de cobre a soldar, de ø 18 mm y ø 15 mm respectivamente.

Para las medidas y datos útiles véanse las sección "Dimensiones" en la pág. 34, "Racores" en la pág. 34, "Dimensiones y longitudes de las salidas de humos" en la pág. 36.

Monte en el tubo de alimentación de gas a la caldera una válvula de cierre, según la reglamentación para aparatos de gas.

5.4 Dimensiones

La caldera presenta las siguientes dimensiones:



Figura 5.2

- A expulsión de humos / aspiración de aire (coaxial ø 100/60)
- B expulsión de humos (desdoblada ø 80)
- C aspiración de aire (desdoblada ø 80)
- D soporte de fijación de la caldera
- E zona de colocación de conductos para conexiones eléctricas
- F zona para colocar el tubo de descarga de condensado
- G MR Impulsión Calefacción
- H US Salida Agua Sanitaria
- I Gas
- J ES Entrada Agua Sanitaria
- K RR Retorno calefacción

5.5 Racores

La caldera utiliza los siguientes racores:

<u> </u>				
	Llave	ø tubo		
MR		ø 16/18		
US		ø 13/15		
Gas		ø 16/18		
ES	G 1/2 MF	ø 13/15		
RR		ø 16/18		
Deservélyule segurided 2 her C1/2U				

Racor válvula seguridad 3 bar G1/2H Descarga cond. a realizar con tubo mín. ø 30 mm

5.6 Montaje de la caldera

- Quite los tapones de protección de las tuberías de la caldera.
- Enganche la caldera al soporte.
- Enrosque la llave a la caldera.



Figura 5.3

- Si la instalación hidráulica de calefacción discurre a una altura superior a la de la caldera, es aconsejable instalar llaves de corte para poder seccionar la instalación en caso de tareas de mantenimiento.
- Fije o suelde los manguitos de unión abocardados de 15 mm de entrada y salida de agua sanitaria, y de 18 mm del gas y de la impulsión y retorno de la instalación de calefacción.
- Fije las tuberías interponiendo las juntas de 1/2" y 3/4" entre los racores de la caldera.
- Realice una prueba de estanqueidad de la instalación de alimentación de gas.
- Conecte la descarga de la válvula de seguridad 11 (Figura 5.4) a un embudo de descarga.



Figura 5.4

 Introduzca el tubo flexible de descarga de condensado 9 (Figura 5.4) en el conducto de desagüe de condensado doméstico o en el embudo de descarga de la válvula de seguridad, siempre que el desagüe sea apto para recibir condensado ácido.

5.7 Instalación del conducto de expulsión de humos

Consulte la hoja entregada junto con el kit elegido para instalar correctamente el conducto de humos.

Los tramos horizontales del tubo de humos deben tener una inclinación aproximada de 1,5 grados (25 mm por metro), por lo que el terminal debe quedar más alto que la embocadura del lado de la caldera.

Solo el tubo coaxial con terminal debe ser horizontal, ya que el tubo de evacuación ya está fabricado con la inclinación correcta.

Sistema CORRECTO de realización de una salida de pared concéntrica



Figura 5.5 A = aspiración de aire

s = salida de humos

<u>Sistemas CORRECTOS de realización</u> <u>de salida de humos / aspiración de aire</u> <u>desdoblada</u>



Sistemas INCORRECTOS de realización de salida de humos / aspiración de aire desdoblada





Figura 5.7 A = aspiración de aire S = salida de humos

5.8 Dimensiones y longitudes de las salidas de humos

La salida de humos/aspiración de aire puede realizarse en las modalidades: C13 C33 C43 C53 C63 C83 B23P

Consulte la hoja que se entrega junto al kit elegido, en embalaje separado.

Los tramos horizontales de los tubos deben tener una pendiente de 1,5 grados aproximadamente (25 mm por metro).


El terminal debe quedar más alto que la embocadura del lado de la caldera.

Solo el tubo coaxial con terminal debe ser horizontal, ya que el tubo de evacuación ya está fabricado con la inclinación correcta. Hay disponibles los siguientes kits para conectar a la caldera:

<u>Kit de salida de humos de pared (Figura 5.8 A)</u>



Figura 5.8

Conducto coaxial Ø 60/100 mm con una longitud nominal del 915 mm.

Este kit permite evacuar los humos a través de la pared situada detrás o al lado de la caldera.

La longitud mínima del conducto no debe ser inferior a 0,5 m, y la máxima, con prolongaciones incluidas, no debe superar los 10 m.

<u>Kit de salida de humos vertical con codo</u> <u>a 90° (Figura 5.8 B)</u>

Conducto coaxial Ø 60/100 mm.

Este kit permite subir 635 mm el eje de evacuación de la caldera.

La longitud mínima no debe ser inferior a 0,5 m, y la máxima, con prolongaciones incluidas, no debe superar los 10 m en horizontal; en cualquier caso la evacuación del terminal debe ser siempre horizontal.

<u>Codos adicionales a 45° o a 90° (Figura</u> <u>5.8 C)</u>

Codos coaxiales Ø 60/100 mm

Estos codos, si se usan en el conducto, reducen la longitud máxima del conducto de humos en:

Para el codo de 45° pérdida	0,5 m
Para el codo de 90° pérdida	1 m

<u>Kit conductos desdoblados aspiraciónsalida Ø 80 mm (Figura 5.9) - (Figura 5.10)</u>

Este kit permite separar la salida de humos de la aspiración de aire. Los terminales pueden insertarse en cañones de chimenea apropiados, o evacuar los humos y tomar aire directamente a través de la pared.

Nota: los terminales de los tubos de aspiración de aire y expulsión de humos no se pueden colocar en paredes opuestas del edificio (EN 483).



Figura 5.9

La longitud mínima de los tubos no debe ser inferior a 0,5 m, y la suma de los tramos **A + B** máx. realizable con la ayuda de prolongaciones no debe superar los 40 m.

También hay disponibles codos de \emptyset 80 mm a 90° y a 45° que reducen la longitud total de los conductos en:

Para el codo de 45° pérdida	0,9 m
Para el codo de 90° pérdida	1,65 m

NSTALACIÓN

C43 90° 45° C53

<u>TIPO C₆₃</u>

Si se utilizan conductos y terminales de otro fabricante (Tipo C $_{63}$), estos deben estar homologados, y en el caso del conducto de humos es necesario emplear materiales compatibles con los productos de la condensación.

Durante el dimensionamiento de los conductos, tenga en cuenta el valor de presión residual en el ventilador:

Presión estática útil con capacidad térmi- ca nominal	25 kW	90	Ра
	35 kW	90	Ра
Sobretemperatura	25 kW	93	°C
humos	35 kW	98	°C
Máxima recirculación	25 kW	0,95	%
to de aspiración	35 kW	0,95	%

TIPO C83 (Figura 5.11)

La caldera que incorpore este tipo de salida debe tomar el aire comburente del exterior y evacuar los humos hacia la chimenea individual o colectiva diseñada a tal fin.



Figura 5.11

<u>Kit de salida de humos de techo (Figura 5.12)</u>

Conducto coaxial Ø 80/125 mm con una altura nominal de 0,96 m



Este kit permite evacuar directamente a través del techo.



Figura 5.12

Hay disponibles prolongaciones para alcanzar la altura máxima.

Su altura máx. con prolongaciones es de 10 m. También hay disponibles codos coaxiales de 80/125 mm a 90° y a 45° que reducen la longitud total de los conductos en:

Para el codo de 45° pérdida	0,5 m
Para el codo de 90° pérdida	1 m

TIPO B23P (Figura 5.13)

Este tipo de salida de humos toma el aire comburente necesario del propio cuarto en el que está instalada la caldera. La evacuación de los productos de la combustión debe realizarse hacia el exterior y puede ser de pared o de chimenea.



En el cuarto de instalación de la caldera, es necesario realizar una toma de aire adecuada para la aportación del aire comburente y la ventilación del ambiente.

Para obtener un buen funcionamiento, la renovación de aire mínima necesaria debe

ser de 2m³/h por cada kW de capacidad térmica.



Figura 5.13

La longitud mínima de los tubos no debe ser inferior a 0,5 m, mientras la suma de los tramos A + B máx. realizable con la ayuda de prolongaciones no debe superar los 40 m.

También hay disponibles codos de \emptyset 80 mm a 90° y a 45° que reducen la longitud total de los conductos en:

Para el codo de 45° pérdida	0,9 m
Para el codo de 90° pérdida	1,65 m

5.9 Colocación de los terminales de tiro

Los terminales de tiro deben:

- estar situados en las paredes perimetrales exteriores del edificio o en el tejado;
- respetar las distancias mínimas de la Figura 5.14 y cumplir las normas nacionales y locales vigentes.

Ро	sición del terminal	mm
Α	Bajo ventana u otro vano	600
В	Al lado de una ventana o puerta	400
В	Al lado de una abertura de ai-	
	reación o ventilación	600
С	Lado balcón	1 000
D	Bajo canalón o tubos de des-	
	agüe	300
Е	Bajo cornisas	300
F	Bajo balcones	300
G	Bajo tejado de garaje	NO
н	Desde tubos de desagüe ver-	
	tical	300
I	Desde esquinas interiores	300
J	Desde esquinas exteriores	300
Κ	Desde el suelo u otra superficie	
	de tránsito	2 200
L	De una superficie frontal hacia	
	a sin aberturas	2 000
М	Desde una abertura hacia el	0 000
	trente	3 000
N	Desde un vano del garaje	NO
0	Entre dos terminales en vertical	1 500
P	Entre des terminales en heri	1 500
Р	zontal on la misma pared	1 000
0	Sobro la vortiente de un tejado	1 000
Q	con inclinación menor o igual a	
	30° *	350
0	Sobre la vertiente de un teiado	000
4	con inclinación superior a 30° *	600
R	Sobre un tejado plano *	300
S	Desde una pared *	600
-		

- **S** Desde dos paredes en ángulo * 1 000
- * Terminal en tejado



Figura 5.14

5.10 Conexión eléctrica

 Desenrosque los tornillos L y desmonte el panel frontal M tirando de él hacia usted y luego levantándolo para liberarlo de los alojamientos superiores Figura 5.15.





· Localice la tapa de cobertura de la bornera N (Figura 5.16) y ábrala.



Figura 5.16

Conexión a la red de alimentación eléctrica

- · Conecte el cable de alimentación eléctrica procedente del interruptor omnipolar a la bornera de alimentación eléctrica de la caldera Figura 5.17 respetando la correspondencia de la línea (hilo marrón) y del neutro (hilo azul claro).
- · Conecte el cable de tierra (amarillo/verde) a una instalación de tierra eficaz.



El cable de tierra debe ser el más largo de los cables de alimentación eléctrica.

El cable o hilo de alimentación eléctrica del aparato debe tener una sección no inferior a 0,75 mm², debe mantenerse alejado de partes calientes o de bordes afilados y debe cumplir las normas técnicas vigentes.

 (\bigcirc)

 \bigcirc

 (\bigcirc)

10

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 (\bigcirc)

 \bigcirc

6 || 6

6 || 6

 $\otimes \| \otimes$

 $(\bigcirc || (\bigcirc)$

0

 $\otimes || \otimes$

 $\otimes \mid \otimes$

 (\bigcirc)

 \bigcirc

 (\bigcirc)

 \bigcirc

 \bigcirc

 (\bigcirc)

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

101

0

Remoto

T2

В

E2

E1 -

Ν

3

2

1

Sonda Externa

Alimentación Eléctrica

> Termostato Ambiente

Figura 5.17

El cable o los hilos de alimentación eléctrica de la caldera y del termostato de ambiente deben seguir el recorrido indicado en la Figura 5.18.



Haga salir los cables de la caldera utilizando los pasacables adecuados O (Figura 5.19).



Figura 5.19

5.11 Conexión de un termostato de ambiente o válvulas de zona

Para conectar un termostato de ambiente use los bornes indicados en la Figura 5.17

Cuando se conecta cualquier tipo de termostato de ambiente, debe quitarse el puente eléctrico presente entre "1 y 3".

Los conductores eléctricos del termostato de ambiente se deben conectar entre los bornes "1 y 3", como en la Figura 5.20



No conecte cables bajo tensión a los bornes "1 y 3".



Figura 5.20

El termostato debe ser de clase de aislamiento II (□) o debe estar correctamente conectado a tierra.

Conexión de válvulas de zona controladas por un termostato de ambiente



Para conectar válvulas de zona use los bornes del termostato de ambiente indicados en la Figura 5.17 y Figura 5.18 Los conductores eléctricos de los contactos del microinterruptor de la válvula de zona deben conectarse a los bornes "1 y 3" de la bornera del termostato de ambiente, como en la Figura 5.18. El puente eléctrico presente entre "1 y 3" debe quitarse.



No conecte cables bajo tensión a los bornes "1 y 3".

El cable o los hilos de alimentación eléctrica de la caldera y del termostato de ambiente deben seguir el recorrido indicado en la Figura 5.18

Haga salir los cables de la caldera utilizando los pasacables adecuados O (Figura 5.19).

5.12 Instalación de la sonda externa de temperatura (opcional)

La sonda externa debe instalarse en una pared externa del edificio, evitando:

- La exposición directa a la luz del sol.
- Paredes húmedas o expuestas a la formación de moho.
- La instalación cerca de ventiladores, bocas de evacuación o chimeneas.

5.13 Conexión eléctrica entre la caldera y la sonda externa

Para conectar la sonda externa a la caldera, utilice conductores eléctricos con sección mínima de 0,50 mm².

Los conductores eléctricos para la conexión de la sonda externa a la caldera deben recorrer conductos distintos de los de la tensión de red (230 V), ya que están alimentados a baja tensión de seguridad. Su longitud máxima no debe superar los 20 metros.

Para conectar la sonda externa use los bornes indicados en la Figura 5.22.



Figura 5.22

Los hilos de conexión de la sonda externa deben seguir el recorrido indicado en la Figura 5.18.

Haga salir los cables de la caldera utilizando los pasacables adecuados O (Figura 5.19).

5.14 Conexión eléctrica del control remoto (opcional)

Para conectar el control remoto use los bornes indicados en Figura 5.22.

Para la conexión del control remoto a la caldera, consulte también el manual del CON-TROL REMOTO.

El puente eléctrico conectado en la bornera del termostato de ambiente entre los bornes "1 y 3" no debe quitarse Fi-

gura 5.22.

El cable del control remoto debe seguir el recorrido indicado en la Figura 5.18.

Haga salir los cables de la caldera utilizando los pasacables adecuados O (Figura 5.19).

5.15 Habilitación del funcionamiento con sonda externa desde remoto

En la caldera, el funcionamiento con sonda externa debe estar habilitado.

Modificando la programación del CON-TROL REMOTO (si está instalado), es posible habilitar su funcionamiento.

• Pulse durante más de 3 segundos el botón $\dot{\mathbb{P}}$ para entrar en la modalidad *INFD*.



Figura 5.23

Pulse simultáneamente los botones v y () () () para entrar en la modalidad de programación transparente (Figura 5.24).



Pulse los botones r
 Pulse los botones r
 Pm15" para visualizar la programación "PM15" para la habilitación de la sonda externa (Figura 5.25).



Figura 5.25

 Modifique el punto de consigna programado mediante los botones ▲ ()) o ▼ ()) hasta que aparezca un valor de 60. Espere a que el número programado comience a parpadear (Figura 5.26).



 Para salir del modo de programación, pulse el botón P.

5.16 Ajuste del coeficiente K de la sonda externa

La caldera está configurada con un coeficiente K igual a cero para el funcionamiento de la caldera sin sonda conectada.

Si la caldera NO TIENE CONECTADO el

control remoto (opcional) consulte la Figura 5.27.







Si la caldera **TIENE CONECTADO** el control remoto (opcional) consulte la Figura 5.28.

En este caso el ajuste del coeficiente K debe hacerse desde remoto.



El coeficiente K es un parámetro que aumenta o disminuye la temperatura de impulsión de la caldera al variar la temperatura exterior.

Cuando se instala la sonda externa, es necesario programar este parámetro en función del rendimiento de la instalación de calefacción para optimizar la temperatura de impulsión (Figura 5.28).

Ej.: para obtener una temperatura de impulsión a la instalación de calefacción de 60 °C con una temperatura exterior de -5 °C, se debe programar un K de 1,5 (línea discontinua en la Figura 5.28).

<u>Secuencia para el ajuste del coeficiente</u> <u>K</u>

 Entre en la "modalidad de programación" pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 5.29) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **01**, que indican la entrada en el "parámetro 01" (Figura 5.30).



Figura 5.29

INSTALACIÓN



Figura 5.30

 Desplace los parámetros mediante los botones 16 o 17 hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **15**, que indican la entrada en el "parámetro 15" (Figura 5.31).



Figura 5.31

 Pulse simultáneamente los botones 15 y 17 (Figura 5.29) hasta que aparezca en la pantalla LCD el valor del parámetro 15 (Figura 5.32).



Figura 5.32

- Usando los botones 16 o 17 se puede modificar el valor del parámetro 15 entre un mínimo de 01 y un máximo de 60 en función de la curva elegida para el coeficiente K en la Figura 5.28 (el valor que aparece en pantalla corresponde a valores decimales de coeficientes K).
- Pulsando el botón 15 (Figura 5.29) se confirma el valor introducido.
- Pulsando simultáneamente los botones 15 y 16 (Figura 5.29) se sale sin modificar

el valor (se vuelve a la lista de parámetros Figura 5.31).

 Pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 5.29) se sale de la "modalidad de programación".

En adelante la temperatura de impulsión de la instalación seguirá la evolución en relación al coeficiente K definido.

De todas formas, si la temperatura ambiente no fuera agradable, se puede aumentar o reducir la temperatura de impulsión de la instalación de calefacción en \pm 15 °C usando los botones 16 (reducción) y 17 (aumento) (Figura 5.29).



Figura 5.33

La evolución de la temperatura al modificarse el ajuste hecho con los botones 16 y 17 para un **K 1,5** se muestra en la Figura 5.33.

Secuencia para el ajuste del coeficiente K con control remoto conectado

Modificando la programación del CON-TROL REMOTO, se puede ajustar el coeficiente K.

```
· Conecte la alimentación eléctrica de la
```

caldera accionando el interruptor bipolar incluido en la instalación.

 Pulse durante más de 3 segundos el botón P para entrar en la modalidad *INFD* (Figura 5.34).



Figura 5.34

Pulse el botón OK 🌡 para ir a la ventana K REG (Figura 5.35).



Con los botones \blacktriangle (1) y \checkmark (1) es posible modificar el valor.

Pulse el botón $\mathring{\mathbb{P}}$ para salir de la modalidad *INF* (Figura 5.35).

5.17 Configuración de la postcirculación de la bomba

La bomba, en funcionamiento de calefacción, está configurada para una postcirculación aproximada de un minuto tras concluir cada demanda de calor.

Este tiempo se puede ajustar entre un míni-

mo de cero y un máximo de cuatro minutos modificando la programación desde el cuadro de mandos o desde el control remoto.

· Entre en la "modalidad de programación" pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 5.36) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras Pr alternadas con el código 01, que indican la entrada en el "parámetro 01" (Figura 5.37).



Figura 5.36

NSTALACIÓN



Figura 5.37

· Desplace los parámetros mediante los botones 16 o 17 hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras Pr alternadas con el código 11, que indican la entrada en el "parámetro 11" (Figura 5.38).

Figura 5.38

1

 Pulse simultáneamente los botones 15 y 17 (Figura 5.36) hasta que aparezca en la pantalla LCD el valor del parámetro 11 (10=60 segundos) (Figura 5.39).

くりりと くりりと



Figura 5.39

- · Usando los botones 16 o 17 se puede modificar el valor del parámetro 11 entre 00=0s y 99=600s (cada aumento o reducción de una unidad en la pantalla equivale a 6 segundos).
- Pulsando el botón 15 (Figura 5.36) se confirma el valor introducido.
- Pulsando simultáneamente los botones. 15 y 16 (Figura 5.36) se sale sin modificar el valor (se vuelve a la lista de parámetros Figura 5.38).
- Pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 5.36) se sale de la "modalidad de programación".

Programación por CONTROL REMOTO



Figura 5.40



Figura 5.41

 Pulse los botones r v o r ▲ para visualizar la programación "PM11" de la postcirculación de la bomba (Figura 5.42).



Figura 5.42

 Para modificar el punto de consigna programado use los botones ▲ ① o ▼ ① y espere a que el número programado comience a parpadear (Figura 5.43). Cada paso de aumento o reducción equivale a 1 segundo.



Figura 5.43

• Para salir del modo de programación, pulse el botón $\mathring{\mathbb{P}}.$

5.18 Selección de la frecuencia de reencendido

Cuando la caldera funciona en modalidad de calefacción con régimen de encendido/ apagado, el tiempo mínimo entre dos encendidos está ajustado a tres minutos (frecuencia de reencendido).

Este tiempo se puede modificar entre un mínimo de cero y un máximo de ocho minutos y medio modificando la programación desde el cuadro de mandos o desde el control remoto.

 Entre en la "modalidad de programación" pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 5.44) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **01**, que indican la entrada en el "parámetro 01" (Figura 5.45).







Figura 5.45

 Desplace los parámetros mediante los botones 16 o 17 hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **10**, que indican la entrada en el "parámetro 10" (Figura 5.46). 111/11/



Figura 5.46

 Pulse simultáneamente los botones 15 y 17 (Figura 5.44) hasta que aparezca en la pantalla LCD el valor del parámetro 10 (30=180 segundos) (Figura 5.47).



Figura 5.47

- Usando los botones 16 o 17 se puede modificar el valor del parámetro 10 entre 00=0s y 99=600s (cada aumento o reducción de una unidad en la pantalla equivale a 6 segundos).
- Pulsando el botón 15 (Figura 5.44) se confirma el valor introducido.
- Pulsando simultáneamente los botones y 16 (Figura 5.44) se sale sin modificar el valor (se vuelve a la lista de parámetros Figura 5.46).
- Pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 5.44) se sale de la "modalidad de programación".

Programación por CONTROL REMOTO

Modificando la programación del CON-TROL REMOTO se puede seleccionar un tiempo mínimo entre dos encendidos cuando la caldera funciona en modalidad de calefacción con régimen de encendido/ apagado.

 Pulse durante más de 3 segundos el botón P para entrar en la modalidad *INFD* (Figura 5.48).





Figura 5.49

Pulse los botones rogramación "PM10", de selección de la frecuencia de encendido (Figura 5.50).



Figura 5.50

En la Figura 5.50 se muestra un punto de consigna programado de **90**, equivalente a un tiempo de reencendido de aproximadamente 3 minutos.

El rango de regulación va desde 0 a 8 minutos y medio.

Cada paso de aumento o reducción equivale a 2 segundos.

 Para modificar el punto de consigna programado use los botones ▲ ① o ▼ ① y espere a que el número programado comience a parpadear (Figura 5.51).



Figura 5.51

- Para salir del modo de programación, pulse el botón $\mathring{\mathbb{P}}.$

5.19 Ejemplos de instalaciones hidráulicas con separador hidráulico (opcional)

El separador hidráulico crea una zona de

baja pérdida de carga que permite que el circuito primario y el circuito secundario sean hidráulicamente independientes.

En este caso el caudal que pasa por los circuitos depende únicamente de las características de caudal de las bombas.

Por tanto, utilizando un separador hidráulico, el caudal del circuito secundario solo circula cuando está encendida la bomba correspondiente.

Cuando la bomba del circuito secundario está apagada, no hay circulación por el circuito correspondiente, por lo que todo el caudal impulsado por la bomba del primario es desviado a través del separador.

Así pues, con el separador hidráulico se puede disponer de un circuito de producción con caudal constante y de un circuito de distribución con caudal variable.

Ejemplos de instalación hidráulica

Zona alta + zona baja temperatura.









PREPARACIÓN PARA EL SERVICIO

6 PREPARACIÓN PARA EL SER-VICIO

6.1 Advertencias



6.2 Secuencia de las operaciones <u>Alimentación de gas</u>



Figura 6.1

- Abra la llave del contador de gas y la de la caldera.
- Compruebe con una solución jabonosa, o producto equivalente, la estanqueidad de la conexión de gas.
- Vuelva a cerrar la llave del gas.



- Desmonte el panel frontal de la carcasa. Véase la sección "Desmontaje de los paneles de la carcasa" en la pág. 65.
- Abra la llave 7 en la Figura 6.1.
- Abra una o varias llaves de agua caliente para purgar las tuberías.
- Levante el tapón de la válvula de purga automática 27 en la Figura 6.3.



PREPARACIÓN PARA EL SERVICIO

 Antes de aflojar el racor de purga del intercambiador primario de condensación 19 en la Figura 6.4, conecte un tubito de desagüe al portagoma para que fluya el agua de salida.



- · Abra las llaves de los radiadores.
- Llene la instalación de calefacción. Véase la sección "Llenado del circuito de calefacción" en la pág. 16.
- Purgue los radiadores y los distintos puntos altos de la instalación; a continuación, vuelva a cerrar los eventuales dispositivos manuales de purga.
- Quite el tapón 29 en la Figura 6.3 y desbloquee la bomba girando el rodete con un destornillador.

Durante esta operación, purgue la bomba.

- Vuelva a cerrar el tapón de la bomba.
- Complete el llenado del equipo de calefacción.

Se debe repetir varias veces la purga de la instalación, así como la de la bomba.



Llene el sifón de descarga de condensado con aproximadamente medio litro de agua, para evitar que salga humo durante el primer encendido.

Para esta operación se puede usar la toma de humos situada en la salida de humos (Figura 6.5).



Figura 6.5

- Monte el panel frontal de la carcasa.
- Conecte la alimentación eléctrica de la caldera accionando el interruptor bipolar incluido en la instalación. La pantalla LCD mostrará el símbolo – – (Figura 6.6).



 Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón 15 hasta que aparezcan en la pantalla los símbolos y 11111, Figura 6.7.





La pantalla LCD muestra la temperatura de la caldera (circuito primario) y los símbolos \checkmark y \checkmark ; el símbolo °*C* parpadea len-

PREPARACIÓN PARA EL SERVICIO

tamente Figura 6.8.



Figura 6.8

- · Abra la llave de gas
- Asegúrese de que el termostato de ambiente esté en posición de "demanda de calor".
- Compruebe el funcionamiento correcto de la caldera, tanto en modalidad agua sanitaria como calefacción.
- Compruebe las presiones y los caudales de gas de la manera explicada en la sección "COMPROBACIÓN DE LA REGU-LACIÓN DEL GAS" en la pág. 56 de este manual.
- Compruebe que el condensado producido durante el funcionamiento llene el sifón y sea evacuado correctamente hacia el tubo de la instalación de desagüe.
- Apague la caldera manteniendo pulsado durante 2 segundos el botón 15 (Figura 6.7) hasta que aparezca en la pantalla LCD el símbolo – (Figura 6.6).
- Explique al usuario el uso correcto del aparato, y las operaciones de:
 - encendido
 - apagado
 - regulación

Es deber del usuario conservar la documentación íntegra y al alcance la mano para su consulta.

7 COMPROBACIÓN DE LA RE-GULACIÓN DEL GAS

7.1 Advertencias



Tras cada medición de las presiones de gas, vuelva a cerrar bien las tomas de presión usadas.

Tras cada operación de regulación de gas, se deben precintar los órganos de regulación de la válvula.



Atención, peligro de electrocución.

Durante las operaciones indicadas en esta sección, la caldera está sometida a tensión.

No toque en ningún momento ninguna parte eléctrica.

7.2 Operaciones y configuración del gas

 Desmonte el panel frontal de la carcasa de la caldera. Véase la sección "Desmontaje de los paneles de la carcasa" en la pág. 65.

Comprobación de la presión de red.

- Con la caldera apagada (fuera de servicio), compruebe la presión de alimentación usando la toma 31 en la Figura 7.5 y compare el valor indicado con los mostrados en la tabla Presiones de alimentación de gas de la sección "Datos técnicos", pág. 26.
- Vuelva a cerrar bien la toma de presión 31 en la Figura 7.5.

Comprobación de la presión mín. en el quemador

• Conecte un analizador de humos a las tomas de análisis de humos situadas en las salidas de humos de la caldera Figura 7.1.



- igura 7.1
- Entre en la "modalidad de programación" pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 7.2) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código 01, que indican la entrada en el "parámetro **01**" (Figura 7.3).









Figura 7.3

 Pulse simultáneamente los botones 16 y 17 (Figura 7.2) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras LP alternadas con el valor de temperatura del agua de calefacción (ej.45), que indican la entrada en la activación de la "función deshollinador" a la potencia mínima (Figura 7.4).



Figura 7.4

- Asegúrese de que el termostato de ambiente esté en posición de "demanda de calor".
- Tome una abundante cantidad de agua caliente sanitaria abriendo los grifos.
- Compare el valor de CO₂ indicado por el analizador de humos con el de la tabla

"Datos en agua sanitaria" y valores **CO**₂ **con Q.min.** sección "Datos técnicos", pág. 26 (modelos M260.2025 SM/M) y pág. 29 (modelos M260.3035 SM/M).

• Para calibrar el CO_2 de la caldera (presión del gas en el quemador) desenrosque completamente el tapón de protección de latón B y regule el tornillo Allen ø 4 mm situado debajo Figura 7.5: girando en el sentido de las agujas del reloj el CO_2 aumenta.



Comprobación de la presión máx. en el quemador

Pulse 2 veces el botón 17 hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras DP alternadas con el valor de temperatura del agua de calefacción (ej.60), que indican la entrada en la activación de la "función deshollinador" a la potencia máxima para agua sanitaria (Figura 7.6).





Figura 7.6

- Compare el valor de CO₂ indicado por el analizador de humos con el de CO₂ con Q.min. en funcionamiento de agua sanitaria indicado en la sección "Datos técnicos" en la tabla "Datos en agua sanitaria", pág. 26 (modelos M260.2025 SM/M) y pág. 29 (modelos M260.3035 SM/M).
- Si los dos datos no coinciden, ajuste el tornillo de regulación de máximo RQ (A en la Figura 7.5) de la válvula de gas y calibre el CO₂ al valor indicado en la sección "Datos técnicos" en la tabla "Datos en agua sanitaria", pág. 26 (modelos M260.2025 SM/M) y pág. 29 (modelos M260.3035 SM/M). Girando en el sentido de las agujas del reloj, el CO₂ disminuye.
- Pulse el botón 16 (Figura 7.2) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras LP alternadas con el valor de temperatura del agua de calefacción (ej.60), que indican la entrada en la activación de la "función deshollinador" a la potencia mínima para agua sanitaria (Figura 7.7).



Figura 7.7

- Compruebe que el valor del CO₂ con Q min. no haya salido del rango de valores de la tabla "Datos en agua sanitaria" y de los valores CO₂ con Q.min. sección "Datos técnicos", pág. 26 (modelos M260.2025 SM/M) y pág. 29 (modelos M260.3035 SM/M).
- Cierre las llaves del agua caliente sanitaria.
- Apague la caldera manteniendo pulsado durante 2 segundos el botón 15 (Figura 7.2) hasta que aparezca en la pantalla LCD el símbolo — (Figura 7.8).



Figura 7.8

Durante las operaciones de comprobación de las presiones máxima y mínima en el quemador, compruebe el caudal de gas en el contador y compare su valor con los datos del caudal de gas. Véase la sección "Datos técnicos" en la pág. 26 (modelos M260.2025 SM/M) y pág. 29 (modelos M260.3035 SM/M).

Vuelva a cerrar las tomas de análisis de humos.

7.3 Regulación de la potencia útil en funcionamiento de calefacción

La regulación de la potencia útil en funcionamiento de calefacción es independiente de la configurada para el agua sanitaria.

El gráfico de la Figura 7.9 muestra cómo varía la potencia útil de la caldera al modificarse el valor ajustado en la tarjeta de control.

Potencia útil en calefacción (kW) 30 M260.2025 SM/M 25 20 15 M260.3035 SM/M 10 5 0 30 40 50 60 0 10 20 70 80 90 Valores en display (%)

Figura 7.9

Apunte en el manual de la instalación el valor de potencia calibrado y añada también el valor de rendimiento útil correspondiente; véanse los gráficos siguientes.

Rendimiento útil a 30°/50° C (%)

108.0 107.8 M260.3035 SM/M 107.6 107 4 107.2 107.0 106,8 M260.2025 SM/M 106.6 106.4 106,2 16 18 20 22 24 26 28 30 10 12 14 Capacidad térmica (kW)

Figura 7.10



Secuencia para el ajuste de la potencia útil en funcionamiento de calefacción.

 Entre en la "modalidad de programación" pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 7.12) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **01**, que indican la entrada en el "parámetro 01" (Figura 7.13).



Figura 7.12





Figura 7.13

 Desplace los parámetros mediante los botones 16 o 17 hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **12**, que indican la entrada en el "parámetro 12" (Figura 7.14).



Figura 7.14

 Pulse simultáneamente los botones 15 y 17 (Figura 7.12) hasta que aparezca en la pantalla LCD el valor del parámetro 12 (Figura 7.15) (74 = M260.2025 SM/M o 84 = M260.3035 SM/M).



Figura 7.15

- Usando los botones 16 o 17 (Figura 7.12) se puede modificar el valor del parámetro 12 (consúltese el gráfico Figura 7.9 para determinar el valor correcto en función de la potencia útil de calefacción).
- Pulsando el botón 15 (Figura 7.12) se confirma el valor introducido.
- Pulsando simultáneamente los botones 15 y 16 (Figura 7.12) se sale sin modificar el valor (se vuelve a la lista de parámetros Figura 7.14).
- Pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 7.12) se sale de la "modalidad de programación".

CAMBIO DE GAS

8 CAMBIO DE GAS

8.1 Advertencias



Los componentes usados para la adaptación al tipo de gas disponible sólo pueden ser partes de repuesto originales.

Para las instrucciones de calibración de la válvula de gas de la caldera, consulte la sección "COMPROBACIÓN DE LA REGU-LACIÓN DEL GAS" en la pág. 56.

8.2 Operaciones y configuración del gas



Compruebe que la llave de gas montada en la tubería del gas hacia la caldera esté cerrada, y que el aparato no esté bajo a tensión.

- Desmonte el panel frontal de la carcasa y gire hacia usted el cuadro de mandos como se muestra en la sección "Mantenimiento" en la pág. 64.
- Quite la horquilla A, desenrosque la tuerca loca C y extraiga el tubo del gas B (Figura 8.1).



 Realice el cambio del tipo de gas sustituyendo correctamente el diafragma de gas (Figura 8.2), consultando la sección "Datos técnicos", pág. 26 (modelos M260.2025 SM/M) y pág. 29 (modelos M260.3035 SM/M.





Atención: para el reensamblaje realice las operaciones efectuadas en orden inverso, asegurándose de no estropear la junta tórica del gas al introducir el tubo en el diafragma aire/gas, y realice la prueba de estanqueidad del gas tras haber apretado la tuerca loca del tubo de gas (Figura 8.1).

La caldera viene configurada de fábrica para funcionar con gas Natural (G20).

Para configurar el funcionamiento de la caldera con gas **Propano (G31)** realice los siguientes ajustes:

 Entre en la "modalidad de programación" pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura

CAMBIO DE GAS

8.3) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código
01, que indican la entrada en el "parámetro 01" (Figura 8.4).



Figura 8.3



Figura 8.4

 Desplace los parámetros mediante los botones 16 o 17 hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **05**, que indican la entrada en el "parámetro 05" (Figura 8.5).





Figura 8.5

 Pulse simultáneamente los botones 15 y 17 (Figura 8.3) hasta que aparezca en la pantalla LCD el valor del parámetro 05 (00=G20) (Figura 8.6).



Figura 8.6

- Pulsando 3 veces el botón 17 se puede modificar el valor del parámetro 05 entre 00=G20 y 05=G31, adecuado para el gas Propano.
- Pulsando el botón 15 (Figura 8.3) se confirma el valor introducido.
- Pulsando simultáneamente los botones 15 y 16 (Figura 8.3) se sale sin modificar el valor (se vuelve a la lista de parámetros Figura 8.5).
- Pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 8.3) se sale de la "modalidad de programación".
- Realice las calibraciones de la válvula de gas según las instrucciones dadas en la

CAMBIO DE GAS

sección "COMPROBACIÓN DE LA RE-GULACIÓN DEL GAS" en la pág. 56.

- Vuelva a colocar el cuadro de mandos y a montar el panel frontal de la carcasa.
- Aplique la etiqueta que indica la naturaleza del gas y el valor de la presión para la que ha regulado el aparato. La etiqueta adhesiva se incluye en el kit de transformación.

9 MANTENIMIENTO

9.1 Advertencias

Las operaciones descritas en este capítulo deben ser realizadas sólo por personal profesional y cualificado; por lo tanto, se aconseja acudir a un Centro de Asistencia Autorizado.

Para obtener un funcionamiento eficiente y correcto, el usuario debe hacer efectuar una vez al año el mantenimiento y la limpieza, que deberán ser realizados por un técnico del Centro de Asistencia Autorizado. Si no se lleva a cabo este tipo de intervención, la garantía ordinaria no cubrirá los daños que puedan sufrir los componentes ni los problemas de funcionamiento de la caldera resultantes.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza, mantenimiento, apertura o desmontaje de los paneles de la caldera, **desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica**, por medio del interruptor omnipolar incluido en la instalación, y **cierre la llave del gas.**



9.2 Programación del periodo de mantenimiento

Entre en la "modalidad de programación" pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 9.1) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **01**, que indican la entrada en el "parámetro 01" (Figura 9.2).



Figura 9.1



Figura 9.2

 Desplace los parámetros mediante los botones 16 o 17 hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **28**, que indican la entrada en el "parámetro 28" (Figura 9.3).

111/11/



Figura 9.3

 Pulse simultáneamente los botones 15 y 17 (Figura 9.1) hasta que aparezca en la pantalla LCD el valor del parámetro 28 (ej.12 valor predeterminado) (Figura 9.4).



Figura 9.4

- Pulsando el botón 17 se puede modificar el valor del parámetro 28 desde 0 a 48 meses. Se puede ajustar el parámetro 28 a 99 deshabilitando así la solicitud de mantenimiento (en el display LCD desaparece el símbolo *f*).
- Pulsando el botón 15 (Figura 9.1) se confirma el valor introducido.
- Pulsando simultáneamente los botones 15 y 16 (Figura 9.1) se sale sin modificar el valor (se vuelve a la lista de parámetros (Figura 9.3).
- Pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 9.1) se sale de la "modalidad de programación".

9.3 Desmontaje de los paneles de la carcasa

Panel frontal

 Desenrosque los tornillos A y desmonte el panel frontal D tirando de él hacia usted y luego levantándolo para liberarlo de los alojamientos superiores (Figura 9.5 y Figura 9.6).

Paneles laterales

Afloje los tornillos B y C de la Figura 9.5 y desmonte los dos paneles laterales E y F tirando de ellos hacia afuera.





Figura 9.6

Cuadro de mandos

Gire el cuadro de mandos G, como se muestra en la figura Figura 9.7, para poder acceder libremente a los componentes internos de la caldera.



Figura 9.7

MANTENIMIENT

Monte el panel frontal D, enganchándolo en la parte superior.

 Presione el muelle hacia adentro y al mismo tiempo empuje el panel frontal D hasta que se enganche completamente (Figura 9.8) secuencia 1-2.

Vuelva a montar los paneles laterales E

y F siguiendo en orden inverso los pasos descritos en la sección "Desmontaje de los paneles de la carcasa" en la pág. 65.

de la carcasa

Paneles laterales

Panel frontal

- Repita los mismos pasos en el lado opuesto del panel frontal D, (Figura 9.8) secuencia 3-4.
- Asegúrese de que el canto del panel frontal quede completamente pegado a los paneles laterales.
- Sujete el panel frontal D con los tornillos A (Figura 9.5.

9.4 Reensamblaje de los paneles





Figura 9.8

9.5 Vaciado del circuito sanitario

- Cierre las llaves de entrada del agua sanitaria incluidas en la instalación.
- Abra las llaves de agua caliente sanitaria de la instalación.
- 9.6 Vaciado del circuito de calefacción
- Cierre las llaves de impulsión y de retorno de la instalación de calefacción.
- Afloje la llave de vaciado del circuito de calefacción 10 indicada en la Figura 9.9.

 Para facilitar el vaciado, levante el tapón 29 de la válvula de purga automática indicado en la Figura 9.10 y afloje el racor de purga del intercambiador primario de condensación 19 en la Figura 9.11.





9.7 Limpieza del intercambiador primario de condensación y del quemador

Extracción de grupo quemador-ventilador 42 en la Figura 9.12.



Figura 9.12

· Desmonte el panel frontal de la carcasa

y gire el cuadro de mandos (véase "Desmontaje de los paneles de la carcasa" en la pág. 65).

- Desconecte los cableados de los electrodos de encendido y de detección.
- Desenrosque la tuerca loca del gas J, quite la horquilla I y retire el tubo H.
- Desconecte el tubo de silicona del diafragma aire/gas.
- Desenganche el tubo silenciador.
- Introduzca un destornillador plano en el entrante K del conector M y haga palanca hacia abajo. Al mismo tiempo desconecte el conector M tirando de él de frente (Figura 9.12).
- Desconecte el conector del ventilador N presionando el gancho de plástico O situado debajo del conector (Figura 9.12).
- Desenrosque los tornillos L y extraiga el grupo quemador-ventilador 42 (Figura 9.12).
- Extraiga el cuerpo del quemador tirando de él hacia afuera.
- La junta de silicona de la pared frontal de la cámara de combustión Figura 9.13 debe cambiarse si está deteriorada, y en cualquier caso obligatoriamente cada 2 años.

MANTENIMIENTO



· El electrodo de detección P en la Figura 9.13 funciona también como sensor para la descarga correcta del condensado. Si este electrodo entra en contacto con agua de condensación contenida en la cámara de combustión, pone la caldera en bloqueo de seguridad. Por lo tanto, si se percibe que el aislamiento está moiado o deteriorado, es necesario sustituirlo.



Si observa suciedad en los elementos del intercambiador de condensación primario (visibles tras extraer el cuerpo del guemador), límpielos con un cepillo de cerdas y aspire la suciedad con una aspiradora.

El guemador no reguiere un mantenimiento especial: basta desempolvarlo con un pincel de cerdas.

Las operaciones de mantenimiento más específicas serán evaluadas y realizadas por el Técnico del Centro de Asistencia Autorizado.

> Para el reensamblaje realice las operaciones efectuadas en orden inverso, asegurándose de no estropear la junta tórica del gas al introducir el tubo en el diafragma aire/gas, y realice la prueba de estanqueidad del gas tras haber apretado bien la tuerca loca del tubo de gas.

9.8 Comprobación de la presurización del depósito de expansión de calefacción

Vacíe el circuito de calefacción de la manera descrita en la sección "Vaciado del circuito de calefacción" en la pág. 67 y compruebe que la presión mínima del depósito de expansión no sea menor de 1 bar.

Si la presión fuera inferior, proceda a realizar una presurización correcta.

9.9 Limpieza del intercambiador de aqua sanitaria

La desincrustación del intercambiador de agua sanitaria será evaluada por un Técnico del Centro de Asistencia Autorizado, que también realizará las operaciones de limpieza necesarias, usando productos específicos.

9.10 Comprobación del conducto de expulsión de humos

Haga comprobar periódicamente al técnico del Centro de Asistencia Autorizado (al menos una vez al año) el buen estado del conducto de expulsión de humos y del conducto del aire, y la eficiencia del circuito de seguridad de humos.

9.11 Comprobación del rendimiento de la caldera

Realice las pruebas de rendimiento con la frecuencia establecida por la normativa vigente.

• Conecte un analizador de humos a las tomas de análisis de humos situadas en las salidas de humos de la caldera Figura 9.15.



- Figura 9.15
- Active la "función deshollinador" a la máxima potencia de calefacción (véase "Configuración de la función deshollinador de la caldera" en la pág. 71).
- Asegúrese de que el termostato de ambiente esté en posición de "demanda de calor".
- Tome una abundante cantidad de agua caliente sanitaria abriendo los grifos.

• Compruebe la combustión de la caldera usando las tomas ubicadas en los tubos de humos (Figura 9.15) y compare los datos medidos con los siguientes.

Modelo M260.2025SM/M		
Capacidad térmica nominal	kW	20,0
Rendimiento nominal	%	97,4
Rendimiento de combustión	%	97,6
Índice de aire	n	1,2
Composic. humos CO2	%	9,2 - 9,8
Composic. humos O2	%	3,9
Composic. humos CO	ppm	120
Temperatura humos	°C	76

Valores referidos a las pruebas con salida desdoblada 80 mm de 1+1 m y gas Natural G20 y con temperatura de impulsión / retorno de calefacción 60°/80°C.

Figura 9.16

Modelo M260.3035SM/M		
Capacidad térmica nominal	kW	30,0
Rendimiento nominal	%	98,2
Rendimiento de combustión	%	98,3
Índice de aire	n	1,2
Composic. humos CO2	%	9,2 - 9,8
Composic. humos O2	%	3,9
Composic. humos CO	ppm	175
Temperatura humos	°C	82

Valores referidos a las pruebas con salida desdoblada 80 mm de 1+1 m y gas Natural G20 y con temperatura de impulsión / retorno de calefacción 60°/80°C.

Figura 9.17

9.12 Comprobación del sifón de descarga de condensado

El sifón de descarga de condensado 35 (Figura 9.18) no requiere un mantenimiento especial. Basta comprobar:

- Que no se hayan formado depósitos sólidos, y si es así, eliminarlos.
- · Que las tuberías de descarga de conden-

sado no estén obstruidas.

Para limpiar el interior del sifón desenrosque el tapón.



Figura 9.18

9.13 Configuración de la función deshollinador de la caldera

Con la caldera configurada en modalidad deshollinador, se pueden deshabilitar algunas funciones automáticas de la caldera, para facilitar las operaciones de comprobación y revisión. Entre en la "modalidad de programación" pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 9.19) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **01**, que indican la entrada en el "parámetro 01" (Figura 9.20).



Figura 9.19



Figura 9.20

Función deshollinador a la potencia mínima en agua sanitaria

 Pulse simultáneamente los botones 16 y 17 (Figura 9.19) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras LP alternadas con el valor de temperatura del agua de calefacción (ej.45), que indican la entrada en la activación de la "función deshollinador" a la potencia mínima (Figura 9.21).



Figura 9.21

Función deshollinador a la potencia mínima en calefacción

 Pulsando el botón 17 (Figura 9.19) se puede modificar la potencia en modalidad deshollinador: el display LCD muestra las letras hP que se alternan con el valor de temperatura del agua de calefacción (ej.32); estamos en la "función deshollinador" a la potencia mínima en calefacción (Figura 9.22).



Figura 9.22

Función deshollinador a la potencia máxima en calefacción

 Pulsando el botón 17 (Figura 9.19) se puede modificar la potencia en modalidad deshollinador: la pantalla LCD muestra las letras cP alternadas con el valor de temperatura del agua de calefacción (ej. **60**), que indican que estamos en la "función deshollinador" a la potencia máxima en calefacción (Figura 9.23);



Figura 9.23

Función deshollinador a la potencia máxima en agua sanitaria

Pulsando de nuevo el botón 17 se puede volver a modificar la potencia en modalidad deshollinador: la pantalla LCD muestra las letras dP alternadas con el valor de temperatura del agua de calefacción (ej. 60), que indican que estamos en la "función deshollinador" a la potencia máxima en agua sanitaria (Figura 9.24);



Figura 9.24

 Volviendo a pulsar simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 -
MANTENIMIENTO

17 (Figura 9.19) se sale de la "modalidad deshollinador" y se vuelve al estado anterior de la caldera (Figura 9.25).



9.14 Ajustes para cambio de la tarjeta de control

Cuando se sustituye la tarjeta de control es indispensable configurarla para el tipo de caldera exacto.

Importante: tras comprobar el funcionamiento de la caldera y modificar, en caso necesario, algunos parámetros ajustados de fábrica, es imprescindible cubrir la tabla de la Figura 9.26 con los valores que aparecen al desplazar los parámetros de configuración de la tarjeta de control.

Esto es necesario para permitir una regulación correcta de esta caldera en caso de sustitución de la tarjeta de control.

PARÁMETROS	LCD	VALOR
Modelo/tipo caldera	Pr 01	
Configuración de sensores de agua	Pr 02	
Gestión de la bomba	Pr 03	
No usado	Pr 04	

PARÁMETROS	LCD	VALOR
Tipo de gas	Pr 05	
No usado	Pr 06	
Máxima temperatu- ra impulsión cale- facc. °C	Pr 07	
Reset (restableci- miento de paráme- tros de fábrica)	Pr 08	
Deshollinador	Pr 09	
Frecuencia de re- encendido en cale- facción	Pr 10	
Postcirculación de la bomba	Pr 11	
Regulación de la potencia útil en ca- lefacción	Pr 12	
Funcionamiento modo bomba	Pr 13	
Potencia de encen- dido del quemador	Pr 14	
Valor del K sonda externa	Pr 15	
Regulación de la potencia mínima en calefacción	Pr 16	
Apagado del que- mador en función de la temp. agua sanitaria	Pr 17	
NTC calefacción en el retorno	Pr 18	
Tipo LCD	Pr 19	
No usado	Pr 20	
No usado	Pr 21	
No usado	Pr 22	
No usado	Pr 23	
No usado	Pr 24	

MANTENIMIENTO

PARÁMETROS	LCD	VALOR
No usado	Pr 25	
No usado	Pr 26	
Mínima temperatu- ra impulsión cale- facc.	Pr 27	
Plazos de manteni- miento	Pr 28	
Sonda de temp. NTC de entrada de agua fría	Pr 29	
Presión correcta de la instalación prima- ria	Pr 30	

Figura 9.26

 Entre en la "modalidad de programación" pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 9.27) hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **01**, que indican la entrada en el "parámetro 01" (Figura 9.28).





Figura 9.28

 Pulse simultáneamente los botones 15 y 17 (Figura 9.27) hasta que aparezca en la pantalla LCD el valor del parámetro 01 (Figura 9.29) (35=M260.2025 SM/M o 37=M260.3035 SM/M).



Figura 9.29

- Pulsando simultáneamente los botones 15 y 16 (Figura 9.27) se sale sin modificar el valor (se vuelve a la lista de parámetros Figura 9.28).
- Desplace los parámetros mediante los botones 16 o 17 hasta que aparezcan en la pantalla LCD las letras **Pr** alternadas con el código **02**, que indican la entrada en el "parámetro 02".
- Repita los pasos anteriores para visualizar el valor y pasar al siguiente parámetro.

MANTENIMIENTO

• Programar los siguientes parámetros:

PARAMETRO	LCD	VALOR
Gestión de la bom- ba	Pr 03	00
NTC de calefacción en el retorno	Pr 18	00
Tipo LCD	Pr 19	02
La presencia de la sonda de temp. NTC de entrada de agua fría	Pr 29	00

• Pulsando simultáneamente durante 10 segundos los botones 15 - 16 - 17 (Figura 9.27) se sale de la "modalidad de programación".

17962.2317.0 2113 76A5 ES



TRADE S.A. Sor Angela de la Cruz, 30 28020 Madrid Tel.: +34 91 571 0654 Fax: +34 91 571 3754 e-mail: tradesa@tradesa.com www.tradesa.com